

Ins-30038-D Net2Air-Schlüsselkarten-Set für Switch2

Eine neue Anlage in Betrieb nehmen



1. Gruppen-Startkarte des Sets entnehmen.
2. Gruppen-Startkarte am Leser anwenden.
3. Es ertönen akustische Signale und die LEDs leuchten permanent.
4. ALLE KARTEN DES SETS SIND NUN GÜLTIG.
- Startkarte wieder in die Mappe stecken.



Einem bestehenden System ein weiteres Schlüsselkarten-Set hinzufügen

Folgende Schritte für das Einlesen eines weiteren Schlüsselkarten-Sets beachten: Erst Startkarte des existierenden Sets am Leser anwenden - dann Startkarte des neuen Sets anwenden.

Schlüsselkarte ausgeben

Jede Benutzer-Karte hat seine zugehörige Delete-Karte.
BENUTZER-KARTEN UND DELETE-KARTEN NICHT MISCHEN!



Schlüsselkarte - an Benutzer ausgeben

Die Schlüsselkarten mit der zugehörigen Delete-Karte befinden sich jeweils in einer Plastikhülle. Diese Kartenmappe dient zur Aufbewahrung der Delete-Karten, nachdem die Schlüsselkarten ausgegeben wurden.

Delete-Karte: Namen des Benutzer auf dieser Karte notieren

CE0168

Einen Benutzer sperren

Delete-Karte aus Kartenmappe entnehmen und am Leser oder an den Lesern anwenden.

Der Schlüsselkarte des Benutzers ist nun gesperrt.

ACHTUNG: Niemals mehr als eine Schlüsselkarte mit zugehöriger Delete-Karte entnehmen, solange sie nicht Benutzern zugeordnet sind. Die Sicherheit und die Verwaltung ihrer Anlage wird ernsthaft beeinträchtigt, wenn Schlüsselkarte und Delete-Karten aus verschiedenen Sets zusammengelegt werden.

21/12/2009