

Technischer Kundendienst: Bitte sprechen Sie Ihren Lieferanten an oder wenden Sie sich an unseren Support in England.



0044 1273 811011



support@paxton.co.uk

Montag - Freitag von 07:00 - 19:00 (GMT) : Samstag von 09:00 - 13:00 (GMT)
 Dokumentation über alle Paxton-Produkte finden Sie auf unserer Website - <http://www.zutritt-de.com>

Net2 Desktop-Leser

Der Desktop-Leser wird direkt neben dem PC aufgestellt. Er wird verwendet, um dem Net2-System Transponder hinzuzufügen oder verlorene Karten zu identifizieren. Zusätzliche Bedienplätze können auch mit einem Desktop-Leser ausgestattet werden.

Bei der Verwendung eines neuen Transponders an dem Leser öffnet sich ein Fenster mit der dazugehörigen Transpondernummer. Hier können dann die Benutzerdaten eingegeben und der Transponder dann ausgegeben werden.

Wenn der Transponder dem System schon hinzugefügt wurde, erscheint die jeweilige Benutzerdatei.



Installation

Schließen Sie den Leser mithilfe des mitgelieferten Kabels an einen USB-Anschluss an den PC an.

Nach einem Neustart des PCs ist der Leser in der Net2-Software verfügbar.

Der Neustart stellt sicher, dass der Leser bei jeder Version von Net2 korrekt installiert wird. Es muss keine weitere Software-Konfiguration vorgenommen werden.

HINWEIS: Für den Betrieb dieses Gerätes ist die Net2 Software Version 4.16 oder jünger erforderlich. Bitte sprechen Sie Ihren Lieferanten der Net2-Anlage an, falls Sie Unterstützung oder ein Update der Net2-Software benötigen.

Spezifikationen			
Umgebung	Min	Max	
Betriebstemperatur	0 °C	+55 °C	
Wasserfest			Nein
Elektrik	Min	Max	
Spannung	4.75V DC	5.25V DC	USB-zertifiziert
Stromaufnahme		100 mA	
Abmessungen	Breite	Tiefe	Höhe
	115 mm	75 mm	19 mm

Technischer Kundendienst: Bitte sprechen Sie Ihren Lieferanten an oder wenden Sie sich an unseren Support.



+49 (0)251 2080 6900



support@paxton-gmbh.de

Montag - Freitag von 07:00 - 19:00 (WEZ) : Samstag von 09:00 - 13:00 (WEZ)
 Dokumentation über alle Paxton-Produkte finden Sie auf unserer Website - <http://www.zutritt-de.com>

Net2 Desktop-Leser

Der Desktop-Leser wird direkt neben dem PC aufgestellt. Er wird verwendet, um dem Net2-System Transponder hinzuzufügen oder verlorene Karten zu identifizieren. Zusätzliche Bedienplätze können auch mit einem Desktop-Leser ausgestattet werden.

Bei der Verwendung eines neuen Transponders an dem Leser öffnet sich ein Fenster mit der dazugehörigen Transpondernummer. Hier können dann die Benutzerdaten eingegeben und der Transponder dann ausgegeben werden.

Wenn der Transponder dem System schon hinzugefügt wurde, erscheint die jeweilige Benutzerdatei.



Installation

Schließen Sie den Leser mithilfe des mitgelieferten Kabels an einen USB-Anschluss an den PC an.

Nach einem Neustart des PCs ist der Leser in der Net2-Software verfügbar.

Der Neustart stellt sicher, dass der Leser bei jeder Version von Net2 korrekt installiert wird. Es muss keine weitere Software-Konfiguration vorgenommen werden.

HINWEIS: Für den Betrieb dieses Gerätes ist die Net2 Software Version 4.16 oder jünger erforderlich. Bitte sprechen Sie Ihren Lieferanten der Net2-Anlage an, falls Sie Unterstützung oder ein Update der Net2-Software benötigen.

Spezifikationen			
Umgebung	Min	Max	
Betriebstemperatur	0 °C	+55 °C	
Wasserfest			Nein
Elektrik	Min	Max	
Spannung	4.75V DC	5.25V DC	USB-zertifiziert
Stromaufnahme		100 mA	
Abmessungen	Breite	Tiefe	Höhe
	115 mm	75 mm	19 mm

CE 0168

Paxton Access Ltd erklärt hiermit, dass dieses Produkt allen grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. <http://paxton.info/3685>

Die vollständige Konformitätserklärung ist auf Anfrage erhältlich. Die Kontaktdaten finden Sie unter: <http://paxton.info/596>